



TM DESANA MAX^{cl}

PERSULPHATE TECHNOLOGIES



CARATTERISTICHE

- ✓ Detergente, sanitizzante e test di verifica alcalino in polvere
- ✓ Contenente sostanza biocida attiva (CAS 2893-78-9), disinfezione con cloro attivo
- ✓ Per eliminare contaminazioni ostinate o per la pulizia base di vecchi sistemi di spillatura
- ✓ Rispetta i requisiti DIN 6650 e HACCP
- ✓ Pulizia intelligente: i livelli igienici sono indicati dalla variazione di colore (VIOLO-VERDE-GIALLO)
- ✓ La polvere si scioglie rapidamente e completamente, anche in acqua fredda
- ✓ Rimozione rapida dello sporco
- ✓ Costi di trasporto bassi, semplice da stoccare e maneggiare
- ✓ Capacità pulente superiore dimostrata da studi indipendenti e approvata da birrai e produttori di bevande in tutto il mondo

VANTAGGI

- + Pulizia perfetta e semplice di vecchie linee di spillatura o linee molto sporche
- + Particolarmente efficace nei confronti di resine di luppoli e tannini (polifenoli)
- + Le confezioni con dosaggi già porzionati garantiscono un utilizzo semplice e pulito, grazie alla rapida solubilizzazione della polvere
- + Linee di spillatura di bevande microbiologicamente pulite – controlla attraverso la variazione di colore da viola a verde
- + L'indicatore colorimetrico garantisce la stessa sicurezza di un test di laboratorio

CONSEGNA	Scatole da 300 o 30 sacchetti da 35 g, o scatola con 150 sacchetti da 70 g
DOSAGGIO	Sacchetto da 35 g per 4,5 L, da 70 g per 9 L
ORDINI	Contattare il rivenditore autorizzato tramite www.thonhauser.net
ATTENZIONE	Preparare la soluzione al momento! Indossare indumenti protettivi (guanti, occhiali). Evitare l'inalazione della polvere durante l'apertura!
SMALTIMENTO	La soluzione di TM DESANA MAX ^{cl} miscelata/ utilizzata è raccolta nelle fognature insieme alle acque di scarico. Il valore di pH cala tra 8 e 9,5 nelle diluizioni d'uso
ETICHETTATURA	Vedere la Scheda di Sicurezza

Utilizzare i biocidi in sicurezza. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni del prodotto prima dell'uso!

NUMERO CENTRO ANTI-VELENI MILANO: 02/66101029

È COSÌ SEMPLICE



1. DISSOLVI LA POLVERE

Sciacqua sempre il contenitore (fustino di lavaggio) per la pulizia prima dell'utilizzo. Dissolvi il contenuto di un sacchetto di TM DESANA MAX^{cl} in un po' di acqua tiepida (fino a 35 °C), riempi il contenitore con acqua.



2. AGITA: LA SOLUZIONE È DI COLORE VIOLO

Chiudi il contenitore e agita 3 volte! Preleva un campione della soluzione appena preparata e verifica che sia VIOLO.



3. COLLEGA IL FUSTINO DI LAVAGGIO

Collega l'innesto della linea di spillatura al recipiente per la pulizia e portalo in pressione con la CO₂.



4. RIEMPI IL CIRCUITO

Apri il rubinetto della linea e fai scorrere finché non inizia ad uscire la soluzione di lavaggio.



5. LASCIA AGIRE PER 10-20 MIN, LA SOLUZIONE DIVENTA VERDE

Chiudi il rubinetto. Lascia che TM DESANA MAX^{cl} agisca nella linea di spillatura (per circa 10-20 minuti). Durante questo intervallo di tempo TM DESANA MAX^{cl} dissolverà lo sporco ostinato nelle linee e cambierà la sua colorazione in VERDE.



6. RIPETI LA PROCEDURA

Ripeti gli step 4 e 5 – con 3 minuti di tempo di contatto – finché la soluzione di lavaggio smette di virare al VERDE.



7. VIOLO SIGNIFICA PULITO!

Se la soluzione dalla linea mostra la stessa colorazione della soluzione originale appena preparata (VIOLO) dopo 3 minuti, la linea è in perfette condizioni igieniche. Fatto!



8. RISCIAQUA CON ACQUA POTABILE

Sciacqua con acqua potabile: 200-1000 ml di acqua per ogni metro di lunghezza della linea con diametro 7 mm (vedere studio dell'Università di Vienna, 05-02-2003). Valuta l'efficacia del risciacquo tramite lettura del pH: il pH dell'acqua di risciacquo deve corrispondere al pH originale dell'acqua di rete.

www.thonhauser.net | www.desana.info | www.afcocre.com

Headquaters Österreich Thonhauser GmbH | Perlhofgasse 2/1, A - 2372 Gießhübl/Wien | Tel +43 (0)2236 / 320 272 | cleaning@thonhauser.net
UK OFFICES: New Bridge Chemical Works | York Street, Radcliffe | Manchester | M26 2GL | UK | uk@afcocre.com
Distribution partner Germany Franz Mathes GmbH | Bergstrasse 2 1/2, D-85077 Manching | Tel +49 (0) 8459/30525 info@mathes-hygiene.de

